

Διαδικασία Αναβάθμισης TM – 50 Σε Έκδοση 1.30

Βήματα : (Βασική Σημείωση το TM-50 να είναι MAIN FIRMWARE V_1.26).

- 1) Σε μια κάρτα Micro SD στην οποία έχουμε κάνει πρώτα format, περνάμε τα περιεχόμενα του αρχείου της αναβάθμισης έξω από τους φακέλους και όχι όπως τα βλέπουμε μετά την αποσυμπίεση του αρχείου που έχουμε κάνει download από το site μας.
- 2) Δίνουμε τάση και ξεκινάει το πληκτρολόγιο με την έκδοση που έχει από το εργοστάσιο.
- 3) Όταν είναι σε κατάσταση αναμονής στην αρχική οθόνη βγάζουμε την sd card και βάζουμε την νέα με την αναβάθμιση.
- 4) Θα γίνει αναγνώριση της κάρτας και θα μας ρωτήσει να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση σε 1.30 (αν καθυστερήσουμε και χάσουμε τον χρόνο στον οποίο περιμένει προκειμένου για την επιλογή της αναβάθμισης τότε θα χρειαστεί επανεκκίνηση του πληκτρολογίου).
- 5) Θα μπει σε διαδικασία SAFE MODE και θα περίμενουμε περίπου 2 λεπτά για να κάνει την εξαγωγή των περιοχομένων της κάρτας και μόλις κάνει επανεκκίνηση στον έλεγχο των στοιχείων του προϊόντος θα πρέπει να έχουμε MAIN FW & LANGUAGE την έκδοση 1.30.
- 6) Στην συνέχεια μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση της γλώσσας στα ελληνικά μιας και περιλαμβάνεται και η γλώσσα μέσα στα αρχεία που υπάρχουν στην κάρτα.